

ŞİFRE RESET

1

Üye işyerinin Şifre Reset işleminde kullanılmaktadır. POS cihazı üzerinde bulunan ana menüyü açan F tuşuna basınız.

2

Aşağı ve yukarı yön ok tuşları ile menüden “İşyeri Menü”yü seçip **GİRİŞ (yeşil)** tuşuna basınız.



FONKSİYON MENÜ

1. İŞYERİ MENÜ >

2. OPERATÖR MENÜ >



3

Aşağı ve yukarı yön ok tuşları ile menüden “Şifre Reset”i seçip **GİRİŞ (yeşil)** tuşuna basınız.



İŞYERİ MENÜ

5. TUŞ SESİ >

6. ŞİFRE DEĞİŞTİRME >

7. ŞİFRE RESET >

8. KAPAT ! >

4

Reset Pin, Bankamız tarafından verilmektedir. Reset'lenen Pin sonrası cihazın şifresi “0000” (dört sıfır) olmaktadır.