

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

1

Üye işyeri şifresinin
değişiminde kullanılmaktadır.
POS cihazı üzerinde bulunan
ana menüyü açan tuşa basınız.

2

Aşağı ve yukarı yön ok tuşları ile
menüden “İşyeri Menü”yü seçip
GİRİŞ (yeşil) tuşuna basınız.



FONKSİYON MENÜ

1. İŞYERİ MENÜ >

2. OPERATÖR MENÜ >

3

Aşağı ve yukarı yön ok tuşları ile
menüden “Şifreyi Değiştir”i
seçip **GİRİŞ (yeşil)** tuşuna
basınız.



- İşyeri Şifresi
- Yeni Şifre
- Şifreyi Tekrar Girin
- Şifre Değişt

İŞYERİ MENÜ

6. TUŞ SESİ >

7. ŞİFREYİ DEĞİŞTİR >

8. ŞİFRE RESET >

9. KAPAT ! >